


Technische Informationen

Service-Anleitung HiFi-Plattenspieler mit Wechselautomatik PE 2020

# Inhalt

Seite	
1	Technische Daten
2-8	Funktionsbeschreibung
8-12	Justieranleitung
12+13	Systeme
14	Motor-Schaltplan
<b>1</b> 6+17	Schmieranweisung
18	Frsatzteil-Liste



#### HiFi-Plattenspieler mit Wechselautomatik PE 2020

#### **Technische Daten**

Betriebsart:

Motor:

Vollautomatischer Spieler

Manueller Spieler

Dauerspieler

VollautomatischerWechsler

Streufeldarmer 4pol.

Induktionsmotor SPM 4/15

mit Schwingmetall-Zentral-

aufhängung

Leistungsaufnahme:

8 W

Spannung und Frequenz 110/220 V ∼ 50 oder 60 Hz

Drehzahlen:

16<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 45, 78 U/min Drehzahlfeineinstellung: ±3%

Plattenteller: Gewicht

3,2 kg (7,1 Lbs) Zinkdruckguß

291 mm (11<sup>29</sup>/<sub>64</sub>") Durchm.

Gleichlaufschwank.

ungen nach DIN 45507: ±0,1%

Material

Rumpel-Fremd-

spannungsabstand: ≥ 43 db bezogen auf 10 cm/sec Schnelle und 1000 Hz

(nach DIN 45500) Rumpel-Geräusch-

spannungsabstand: ≥ 58 db

bez. auf 10 cm/sec Schnelle und 1000 Hz (nach DIN 45500)

Tonarmlänge: Kröpfungswinkel:

Tangentialer Spur-

fehlwinkel: bei optimalem Einbau

Tonarmreibung:

Vertikaler Spurwinkel:

Auflagekraft:

Antiskating-Korrektur:

Systemgewicht

Chassisabmessungen:

Einbaumaße:

max. 1,8°

208 mm

 $27^{\circ}$ 

≤ 0,07 p horizontal ≤ 0,05 p vertikal

für 8 Platten justierbar

von 0-6 p kontinuierlich

einstellbar Antiskating-Einrichtung: mit Auflagekraft-Einstellung

gekoppelt für abweichende Rundungsradien der Abtastnadeln sowie für Trocken- und

Naßabtastung

Verwendbare Systeme: mit 1/2"-Standardbefestigung 3-15 gr


358×306 mm  $(14^3/_{32}"\times 12^3/_{64}")$ 

Höhe über Werkbrett

mit Stapelachse 129 mm (55/64") Tiefe unter Werkbrett

80 mm (3<sup>5</sup>/<sub>32</sub>)

#### Funktionsbeschreibung



<b>PosN</b> r. 6 8	Benennung Drehzahlknopf Rändelscheibe
61	Reibrad
82	Zugfeder für Reibrad
83	Reibradträger
85	Schaltgabel Utgr.
86	Drehzahlumschaltkurve
125 EE	Motorrolle Reibradhöhe

Drehzahleinstellung

Die Umschaltung der Drehzahl erfolgt über einen Drehzahlumschaltknopf (6) der mit der Drehzahlumschaltkurve (86) fest verbunden ist. Der Reibradträger (83) wird über die Drehzahlumschaltkurve (86) in die richtige Höhenstellung zur Motorrolle gebracht (125).

Drehzahlfeinregulierung

Die Drehzahlfeinregulierung kann in jeder Stufe vorgenommen werden. Unter dem Drehzahlknopf (6) bewegt eine gerändelte Scheibe (8) den Reibradträger (83). Die Stufenrolle (125) ist bei jeder Drehzahl konisch abgestuft. Bei Einstellung dergenauen Feinregulierung ± 3% muß das Reibrad (61) auf der Mitte der Antriebsrolle (125) aufsetzen. Die Rändelscheibe (8) hat eine rote Markierung, die bei Einstellung genau in der Mitte zwischen ± stehen muß.


#### Steuerhebel

Durch Schwenken des Steuerhebels (32) wird der Einschalthebel (197) über eine Messingrolle (176),

die auf dem Steuerhebelunterteil (175) befestigt ist, betätigt. Der Einschalthebel (197) gibt den Netzschalter (179) frei, sodaß der Motor (126) an Spannung gelegt wird und anläuft. Gleichzeitig wird das Reibrad (61) an die Antriebswelle (125) des Motors (126) und an den Plattentellerinnenrand gedrückt. Der Steuerhebel (32) gibt den unter Federdruck stehenden Rasthebel (192) frei, der dadurch den Prellhebel nach vorne schiebt. Der Nocken des sich bereits drehenden Plattentellers (1) erfaßt die nach vorn geschobene Prellhebelspitze. Dadurch wird die Steuerkurve (128) soweit gedreht, daß das Ritzel des Plattentellers mit der Verzahnung der Steuerkurve (128) in Eingriff kommt. Nach Ablauf eines Steuervorganges werden sämtliche Steuerorgane in die für die folgende Funktion erforderliche Stellung gebracht.

**Tonarmtransport** 

Das Ansteigen der Kurvenbahn in der Steuerkurve (128) bewirkt,daß der Transporthebel (150) über die Hebestange (57) den Tonarm (10) anhebt. Gleichzeitig wird der Tonarm (10) unter Friktion gebracht und durch die anschließende horizontale Bewegung des Transporthebels (150) verschwenkt. Im abfallenden Teil der Kurvenbahn wird der Tonarm (10) abgesenkt und vom Transporthebel (150) freigegeben.



PosNr.	Benennung
1	Gußplattenteller
2	Tellerbelag Außenring
3	Tellerbelag Mittelring
5	kurze Achse
6	Drehzahlumschaltknopf
2 3 5 6 8 9	Rändelscheibe '
9	Ausgleichsgewicht
10	Tonkopf mit Tonarmrohr
21	Einstellknopf für Auflagedruck
29	Bügel für Tonarm-Arretierung
32	Steuerhebel
34	Fühlstift lang
46	Schublade
56	Antiskating-Feineinstellung
153	Abtaststift
D	0-Einstellung Auflagegewicht
E	Aufsetzpunkt
F	vertikaler Spurwinkel


Abdrängbereitschaft
Die auf dem Mitnahmesegment (184) gelagerte Abdrängstange (186) schiebt mit der Einwärtsbewegung des Tonarmes (10) den Prellhebel in Richtung des Plattentellernockens. Befindet sich die Abtastnadel auf einem Rillendurchmesser von ca. 120 mm, so berührt der Prellhebel erstmalig den rotierenden Nocken und wird von diesem solange zurückgedrängt, bis über die Auslaufrille mit ihrer größeren Steigung der Prellhebel vom Nocken des Plattentellers (1) erfaßt wird und die Steuerkurve (128) in Bewegung setzt.

# Plattenabwurf

Die Steuerkurve (128) betätigt den Abwurfhebel (108) zur Steuerung der Abwurfachse (4). Durch Nachuntenziehen der Schubstangenverlängerung (96) werden die Stützhebel eingezogen und geben die Schallplatte frei, sodaß sie auf den rotierenden Plattenteller fällt.

Abtastung der Plattengröße

Der Einstellhebel-Oberteil (42) wird von der Steuerkurve (128) in den Wirkungsbereich eines mit dem Plattenteller rotierenden Fühlstiftes (34) gebracht. Je nach Größe der Schallplatte wird der Fühlstift (34) mehr oder weniger nach unten gedrückt. Dessen Höhenlage steuert die unterschiedliche Rückführung des Einstellhebels (42) für das Einschwenken des Tonarmes (10) zur 17 oder 25 cm Platte. Liegt eine 30 cm Platte auf wird der von der Steuerkurve (128) freigegebene Abtasthebel (154) in seiner Bewegung nach oben begrenzt. Der Einstellhebel (42) wird beim Rückführen verriegelt und reduziert den Einschwenkbereich des Tonarmes (10) auf den Einlaufbereich der 30 cm Platte.




PosNr.	Benennung
6 8 9 10 21 29 32 42 46 56 61 62 64 65 66 125 153	Drehzahlumschaltknopf Rändelschraube Ausgleichsgewicht Tonkopf mit Tonarmrohr Einstellknopf Bügel für Arretierung Steuerhebel Einstellhebel Schublade Antiskating-Feineinstellung Reibrad Gleitscheibe für Reibrad Linsenschraube 4 x 8 Linsenschraube 3 x 5 Linsenschraube 4 x 8 Motorrolle Abtaststift
A B C D E F P	Exzenter Einstellhebel Abtasthebel Lagerschraube Tonarm 0-Einstellung Auflagegewicht Aufsetzpunkt vertikaler Spurwinkel Abdrängstangenführung Einstellhebel

#### Automatische Endabschaltung

Nach dem Abspielen der letzten Platte geht der Tonarm (10) auf die Stütze (30) zurück und wird nicht mehr nach innen bewegt. Durch das Fehlen von Schallplatten wird in der Abwurfachse (4) die Endabschaltung eingeleitet. Dies bewirkt, daß die Stoppweiche (129) auf der Steuerkurve (128) vom Endabschalthebel (113) nicht mehr betätigt wird. Durch die unveränderte Stellung der Stoppweiche (129) wird der Transporthebel (150) in die Ausschaltbahn der Steuerkurve (128) gelenkt. Mit dem Ausschaltvorgang wird das Reibrad (61) von der Motorrolle (125) und dem Plattenteller-Innenrand abgehoben und das Gerät vom Netz abgeschaltet.

**Automatisches Einzelspiel** 

Durch das Einsetzen der kurzen Achse (5) wird das Gerät zu einem vollautomatischen Einzelspieler. Der Tonarm setzt je nach Größe der Schallplatte wie beim Wechselbetrieb in dem genormten Bereich der Ein-Laufrille ein. Gleichzeitig wird durch die kurze Achse (5) über ein Zugseil der Begrenzungshebel (159) betätigt und dadurch die Tonarmhöhe herabgesetzt Das Zentrierteil der kurzen Achse (5) dreht sich mit dem Plattenteller (1) mit und erzeugt so keinerlei Reibung an der Schallplatte.



PosNr.	Benennung
71 81 83 85 86 96 108 113 126 128 129 135 150 163 175 176 179 184 186 192 197 203	Einstellhebel Stellarm Reibradträger Schaltgabel Drehzahlumschaltkurve Schubstangenverlängerung Abwurfhebel Endabschalthebel Spaltpolmotor Steuerkurve Stopweiche Kurzschließernocken Kurzschließer Transporthebel Führungsbuchse Steuerhebel Einschaltrolle Netzschalter Mitnahmesegment Abdrängstange Rastenhebel Einschalthebel Schalthebel
EE K	Reibradhöhe Einschalthebel

Manuelles Einzelspiel


Beim Verschwenken des Steuerhebels (32) auf "lift" wird außer den bereits beschriebenen Vorgängen die Horizontalweiche (131) zur Ausschaltung der horizontalen Tonarmbewegung umgestellt und im Zahnkranz durch Wegschwenken des Zahnsegments (130) eine Lücke erzeugt. Die Steuerkurve (128) wird in ihrem Ablauf unterbrochen und der Tonarm (10) verharrt in angehobenem Zustand unter Friktion über der Stütze. (30). Aus dieser Lage heraus kann der Tonarm (10) von Hand in iede beliebige Stellung gebracht und danach abgesenkt werden.

Stopp

Wird der Steuerhebel (32) auf "stop"geschwenkt, setzt der Schalthebel (203) den Abwurfmechanismusaußer Eingriff. Dadurch wird keine weitere Platte abgeworfen. Der Endabschalthebel (113) kommt nicht in seine wirksame Lage, die Stoppweiche (129) wird nicht verstellt und gibt die Kurvenbahn zur automatischen Endabschaltung frei.

Kurzschließer

Während des Wechselvorganges sind die beiden Kanäle mit der Masse kurzgeschlossen, damit störende Nebengeräusche im Lautsprecher vermieden werden. Die Betätigung des Kurzschließers (135) erfolgt durch einen sich am Außenrand der Steuerkurve (128) befindlichen Steuernocken (132).



PosNr.	Benennung
9	Ausgleichsgewicht
21	Einstellknopf
46	Schublade Bgr.
56	Einstellknopf für Antiskating-Feineinstellung Bgr.
D	0-Einstellung
HH	Exzenter Auflagekraft

#### Tonarm

Der Tonarm wird mit dem Ausgleichsgewicht durch radiales Verschieben auf dem hinteren Teil des Tonarmrohres ausbalanciert. Dabei muß das Abtastsystem mit dem Systemeinschub eingebaut werden.


Das Ausgleichsgewicht ist zum Schutze des Tonarmlagers gegen Stöße und zur Absorption von Erschütterungen elastisch am Tonarmrohr angekoppelt. Die Abtasteigenschaft und damit das wesentliche Qualitätsmerkmal des Tonarmes wirddurchseine Lagerung bestimmt. Deshalb wurde zur Erreichung kleinster Reibung für die Horizontalbewegung des Tonarmes ein Feinst-Doppelkugellager verwendet, dessen Lagerschalen ein besonders hochwertiges Finish aufweisen. Das für die Vertikalbewegung maßgebende Lager besteht ebenfalls aus zwei Feinst-Kugellagern mit besonders vergüteter Oberfläche. Die niedrigen Reibungskräfte des Tonarmes sind für die Antiskating-Einrichtung von großer Bedeutung.

## Merkmale der Funktionssicherheit

Wird der Tonarm (10) in seiner horizontalen Bewegung angehalten oder wird das Gerät bei verriegeltem Tonarm (10) einmal gestartet, so wirkt sich das in keiner Weise funktionsgefährdend aus, weil der Tonarm (10) für den horizontalen Transport über eine Rutschkupplung (184) mitdem Schaltmechanismus gekoppelt ist. Die Tonarm-Hebeelemente sind in sich federnd ausgebildet um zu ermöglichen, daß der Tonarm (10) in angehobenem Zustand nach unten gedrückt werden kann, ohne daß irgendwelche bleibende Veränderung den weiteren Funktionsablauf nachteilig beeinflusst. Beim Starten des Gerätes ohne aufgelegte Platten bleibt der Tonarm (10) über der Stütze. Fühlstift (34) und Abtasthebel (154) werden während des Abtastvorganges von keiner Platte beeinflußt. Der Einstellhebel (151) wird dadurch, daß der Fühlstift seine Lage beibehält, nicht zurückgedrängt und der Tonarm wird am Einschwenken gehindert.

Chassisplatine

Die Chassisplatine wird in einer Mehrschichttechnik ausgeführt. Auf die Blechplatine 1,5mm stark wird eine Alu-Platte 0,8 mm stark durch eine Schmelzkleberschicht unter hoher Temperatureinwirkung undhohem Druck aufgepreßt. Hier erreichen wir eine hohe Verwindungssteifigkeit und niedrige Eigenresonanz.



PosNr.	Benennung
13	Stahlkugel 1 mm
17	Lagerschraube
18	Zierkappe für Lagerschraube
22	Kugelkäfig für Tonarmlager
23	Lagerbuchse für Tonarm
25	Untere Konusbuchse
26	Sechskantmutter M 5,8×0,35

#### Dauerspieler


Bei entarretierter Wechslerachse wiederholt der Plattenwechsler nach Abspielen der Schallplatte die Schallplatte laufend. Erst bei Verriegelung der Achse fällt die nächste Schallplatte.

Antiskating-Einrichtung

Dadurch daß der Tonarm nicht unendlich lang ist und der Tonkopf um den Kröpfungswinkel zum Tonarmrohr geneigt, entsteht am Tonarm eine kleine Kraftkomponente, die ihn in Richtung Plattentellermitte zu drängen versucht. Diese sogenannte Skatingkraft bewirkt, daß die Nadel stärker an die Innenflanke der Plattenrille drückt als auf die Außenflanke.

Die Skatingkraft ist abhängig von der Auflagekraft, vom Rundungsradius der Nadel und von den Reibungsverhältnissen zwischen Nadel und Schallplatte. Die Antiskating-Einstellung erfolgt durch Einstellung des Auflagedruckes. Hierbei wird eine Feder, die axial zum Tonarm liegt, bewegt. Die Antiskating-Einrichtung kann über einen Stellknopfkorrigiertwerden. Die Korrektur ist dann notwendig, wenn andere Rundungsradien sowie eliptische Nadeln oder Naßabtastung in Frage kommen.

#### **Justieranleitung**



PosNr.	Benennung

AA	Friktion Transporthebel
BB	Befestigungsschraube Kurzschließe
CC	Lappen Transporthebel
DD	Führungsbolzen Transporthebel
Q	Exzenterbolzen Abdrängung
R S	Lappen Endabschalthebel
S	Hebestange
U	Mutter Tonarmlagerung
V	Antiskatingeinrichtung
W	Sechskantmutter Hebestange
Χ	Begrenzungshebel
Ŷ	Friktionsfeder
Z	Antiskating-Korrektur
28	Feder für Antiskating
YY	Mitnahmesegment

### **Justieranleitung**

Tonarm setzt nicht gleichmäßig auf die Schallplatte auf

Ursache: Transporthebel (150) nicht richtig eingestellt Abhilfe: Führungsbolzen (DD) am Transporthebel justieren

# Überhub

Der Überhub wird am Führungsbolzen (DD) des Transporthebels (150) so eingestellt, daß er in angehobener Stellung des Transporthebels bei eingesetzter Achse ca. 1 mm beträgt. Das Maß des Überhubes kann im unteren Schlitz (S) der Führungsbuchse (6) beobachtet werden. Bei eingesetzter Wechselachse steht die

Kante des Bolzens etwa in der Mitte des unteren Schlitzes (S). Nach erfolgter Einstellung mußder Führungsbolzen (DD) mit der Kontermutter gesichert werden. Der Überhub wird bei entriegeltem Tonarm eingestellt. Bei der Überprüfung ist darauf zu achten, daß der Transporthebel in seiner Lagerung ein geringes Spiel hat. Der Reibbelag der Friktionsfeder (Y) des Reiblagers muß in der Mitte seiner Kuppe auf dem Mitnahmesegment (YY) aufliegen.

Justiermittel: Schraubenzieher, Sechskantschlüssel 5,5, Zange

Vorzeitiges Wechseln

Ursache: Abdrängstange zu weit zum Prellhebel

eingestellt


Abhilfe: Abdrängstange am Exzenter auf dem Mit-

nahmesegment justieren

Beginn der Abdrängung

Durch den Exzenterbolzen (Q) auf dem Mitnahmesegment kann die Abdrängstange in ihrer Lage verändert werden und der Beginn der Abdrängung früher oder später eingestellt werden. Abdrängbeginn bei 120 Ø ±5 mm. Die Lage der Abdrängstange (186) zum Abdrängbolzen kann durch Verschieben der Abdrängstangenführung (P) erfolgen. Hierbei muß erst die Befestigungsschraube gelöst werden. Die Abdrängstangenführung (P) kann im Längsschlitz soweit verschoben werden, bis die Abdrängstange bei Weiterdrehung der Steuerkurve ihre Lage nicht mehr verändert. Justiermittel: Sechskantschlüssel-5,5 mm,

Schraubenzieher



E	Aufsetzpunkt
G	Endabschalthebel
Н	Schalthebel
1	Exzenter Abwurfeinrichtung
K	Lappen Einschalthebel-Schalter
L	Einstellschraube für Seilzug
M	Schraube für Steuerhebel-Unterteil
N	Exzenter Steuerhebel-Unterteil
Q	Exzenterbolzenabdrängung

Aufsetzpunkt stimmt nicht

Ursache: Mitnahmesegment (YY) stimmt nicht mit der Justiermöglichkeit am Exzenter (E) überein

Abhilfe: Durch Verdrehen des Exzenters (E) nach

rechts setzt der Tonarm (10) nach rechts auf, durch Verdrehen nach links setzt der

Tonarm nach links auf.

Aufsetzpunkt

Durch ein Loch (E) in der Chassisplatine kann der Aufsetzpunkt durch Verdrehen des Exzenters (E) justiert werden. Beim Drehen im Uhrzeigersinn wandert der Aufsetzpunkt nach außen, in entgegengesetzter Richtung verschiebt er sich nach innen. Justiermittel:Schraubenzieher

Schallplatte fällt nicht über die Abwurfachse

Ursache: Exzenter (J) am Abwurfhebel (108) falsch

eingestellt

Abhilfe: Exzenter (J) so einstellen, daß die Spreiz-

hebel mit dem Außendurchmesser der Ab-

wurfachse abschließen

Abwurfeinrichtung

Die Schubstangenverlängerung für die Abwurfachse ist unterhalb des Tellerlagers über einem Exzenter (J) so zu justieren, daß die Spreizhebel mit dem Außendurchmesser der Abwurfachse abschließen oder leicht zurückstehen.

Justiermittel: Sechskantschlüssel 7


#### Steuerhebel

Der Steuerhebel kann nach lösen der Befestigungsschrauben (M) am Steuerhebel-Unterteil (125) so verdreht werden, daß er mit den Bedienungssymbolen auf der Chassisplatine übereinstimmt.

Begrenzungshebel

Der Begrenzungshebel (X) wird über einen Seilzug (147) bei eingesetzter kurzer Achse an der Einstellschraube (L) justiert. Die Vorderkante des verstärkten Bereiches des Begrenzungshebels (X) muß die Hebestange (57) zur Hälfte überdecken. Die Justierung wird durch die Einstellschraube (L) vorgenommen.

Justiermittel: Sechskantschlüssel 5,5



PosNr.	Benennung
--------	-----------

131	Horizontalweiche
175	Steuerhebel
203	Schalthebel
Ν	Exzenter Steuerhebel-Unterteil

#### Tonarm schwenkt nach Plattenfall nicht ein

Ursache: Lappen (R) am Endabschalthebel ver-

bogen, Stopweiche (129) wird nicht

umgeschaltet

Abhilfe: Justierung am Lappen (R) Endabschalt-

hebel vornehmen

#### Schalthebelstellung

Der Steuerhebel wird nach Lift ausgelenkt. Beim Durchdrehen der Steuerkurve mußdie Horizontalweiche vom abgeprägten Lappen des Schalthebels (H) umgeschaltet werden. Bei der Drehung muß der Winkel am Tellerlagerbügel das Zahnsegment in die Außenstellung drücken. Eine Einstellung kann durch Verbiegen des Winkels erfolgen. Bei weiterem Ablauf wird das Zahnsegment von dem abgeprägten Lappen (H) des Schalthebels (H) in die Innenstellung gebracht. Die Stellung des Schalthebels wird am Exzenter (N) des Steuerhebel-Unterteiles justiert.

Justi ermittel: Sechskantschlüssel 7, Flachzange

#### Tonarmhöhe stimmt nicht

Ursache: Hebestange dejustiert

Abhilfe: Tonarmhebestange durch Verdrehen der Einstellmutter (W) justieren

#### Tonarmhöhenjustierung

Die Tonarmhöhe wird an der Hebestange eingestellt. Die Einstellmutter kann in der Höheverstelltwerden. Die Tonarmhöhe kann mittels einer Tonarmhöhenlehre von der Chassisplatine aus gemessen werden.

Justiermittel: Sechskantschlüssel 5,5 Tonarmhöhenlehre

**Transporthebal** 


Beim Durchlauf der Steuerkurve (128)in Stellung "Lift" muß der Lappen (CC) des Transporthebels (150) die Stopweiche (129) betätigen. Bei Nichtbeachtung kann der Lappen (CC) des Transporthebels nachgebogen werden. Achse muß eingesetzt sein.

Justiermittel: Flachzange

#### Endabschaltung

In den Stellungen ,Stop' und ,Lift 1' muß der Endabschalthebel (G) vom Schalthebel (H) blockiert werden. In Grundstellung und in der Stellung, Start' darf der Endabschalthebel (G) nicht den Schalthebel (H) streifen. Ohne eingesetzte Achse muß der schräggestellte Lappen des Endabschalthebels die Stopweiche betätigen. Die Justierung kann dann am Endabschalthebel vorgenommen werden.

Justiermittel: Flachzange



Pos.-Nr. Benennung

151 Einstellhebel-Unterteil

175 Steuerhebel A Exzenter Einstellhebel

Tellerlagerbügel

Nach Lösen der Befestigungsschrauben (64+66) kann der Lagerbügel verschoben werden, damit das Plattentellerritzel leicht in Eingriff kommt.

#### Steuerhebel läßt sich nicht auf Lift schalten

Ursache: Ab

Abstand zwischen Einstellhebel-Unterteil (192) und dem Winkel am

Steuerhebel-Unterteil (175) zu klein

Abhilfe:

Exzenter (A) am Einstellhebel justieren

Lage des Einstellhebel-Unterteiles

An einem Exzenter (A) links vom Drehpunkt des Einstellhebels läßt sich das Abstandmaß zwischen der kreisförmigen Verlängerung des Einstellhebel-Unterteiles (151) einstellen. Dazu muß der Steuerhebel in die 1. Liftstellung verschwenkt sein. Der Abstand soll 1–0,5 mm betragen.

Justiermittel: Schraubenzieher

#### Einschalthebel

In der Grundstellung der Steuerkurve muß der Hebel (K) am Netzschalter etwa 0,5mm frei sein. Beim Schalten des Steuerhebels auf "Start' oder "Lift' muß der rote Hebel des Netzschalters auf dem Ge-

genanschlag aufliegen. Wird der Einschalthebel (197) mit der Ausschaltklinke verklinkt, so muß die Einschaltrolle (176) in jeder Stellung des Steuerhebels vom Einschalthebel (197) einen Abstand von 0,2 mm haben.

Justiermittel: Flachzange

Tonarm hat keine Friktion

Ursache: Federauflage (Y) am Mitnahmesegment (YY) zu

gering

Abhilfe: Friktionsfeder (Y) justieren

#### **Tonarmfriktion**

Die Tonarmfriktion beträgt 15—20 p. Durch Verbiegen der Federauflagen (Y) kann die Lage der Feder zum Mitnahmesegment (YY) verändert werden. Dabei ist zu beachten, daß die Unterkante des Mitnahmesegmentes (YY) zur Chassisplatine mit einem Abstand von 14,5 mm eingestellt ist.

Justiermittel: Zange, Kontaktor

#### Schaltgeräusche bei Wechselvorgang hörbar


Ursache: Kurzschließer schließt nicht richtig

Abhilfe: Kurzschließer justieren

#### Kurzschließer

In Spielstellung des Gerätes soll der Abstand beider Massefedern zu den Kontaktschienen 05 mm sein. Halteschrauben für Kurzschließer lösen, Kurzschließer so drehen, bis dieser Abstand erreicht ist.

Justiermittel: Schraubenzieher



PosNr.	Benennung
--------	-----------

21	Einstellknopf
26a	Zugfeder für Auflagekraft
27	Antiskating Bgr.
28	Antiskatingfeder
56	Einstellknopf für Antiskating-Fein-
	einstellung Bgr.
165	Einstell-Lasche
D	0-Stellung
V	Exzenter Stellarm
HH	Exzenter Auflagekraft
Z	Exzenter Einstell-Lasche

#### Auflagekraft stimmt nicht

Ursache: Tonarm nicht richtig ausbalanciert

Einstellknopf stimmt mit der roten Markierung

nicht überein

Abhilfe: Tonarm ausbalancieren

Einstellknopf richtig aufsetzen

Auflagekraft

Nach Abziehen des Einstellknopfes (21) kann die Lagerbuch se (D) gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht werden. Der Einstellknopf wird dann wieder so aufgesteckt, daß der rote Strich mit der 0-Markierung übereinstimmt. Die Auflagekraft wird auf 1p eingestellt und mittels einer Federwaage kontrolliert. Durch einen Exzenter (HH) in der Konsole kann der Fehler bis zur Übereinstimmung ausgeglichen werden.

Justiermittel: Schraubenzieher, Federwaage

#### **Antiskating**


Der Einstellknopf für die Auflagekraft muß erst auf 0 gestellt werden. Danach wird der Stellarm am Exzenter unterhalb der Chassisplatine so eingestellt, daß der Einhängepunkt der Feder genau amDrehpunkt des Tonarmes liegt. Die Antiskatingfeineinstellung wird auf4 eingestellt. Wird bei der Einstellung der Auflagekraft eine Überkompensation der Skatingkraft festgestellt, so kann die Federlängentoleranz am Exzenterbolzen (Z) der Einstell-Lasche (165) korrigiert werden.


### **Abtasthebel**

In der Grundstellung des Gerätes muß der Abtaststift (153) in der Mitte der Bohrung stehen. Eine Nachjustierung ist in der Mitte des Abtasthebels vorzunehmen. Der Abtaststift darf ohne aufgelegte Schallplatte nicht am Plattentelleraußenrand streifen.

# Vertikale Spurwinkelverstellung

Da die Schallplatte unter einem Anstellwinkel von 15° geschnitten wird, sind bei der Wiedergabe die Eigenverzerrungen des Abtastsystems amkleinsten, wenn die Nadel auch mit einem Winkel von 15° in der Schallrille geführt wird. Im Tonkopf kann die Einstellung des vertikalen Spurwinkels vorgenommen werden.





Anmerkung: Die angegebenen Nummern beziehen sich auf die Bedienungs-Anleitung

**Tonkopf** 

Bei der Montage von Abtastsystemen auf den Tonkopf (7) ist darauf zu achten, daß die Abtastnadel an einem genau definierten geometrischen Ort liegen muß. Mit Hilfe der bei Geräten ohne System mitgelieferten Einbaulehre (26) können Sie den richtigen Einbau leicht kontrollieren.

Montieren von Abtastsystemen auf den Tonkopf (Nur für Geräte ohne Abtastsystem zutreffend)

Bei der Montage des Systems gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drehknopf für Spurwinkelverstellung (6) auf 1 stellen. Dann befestigen Sie das Abtastsystem mit den im Zubehör mitgelieferten Schrauben (22) und Distanzrollen auf der System-Halteplatte (27), so daß die Nadel des Tonkopfes genau im Fadenkreuz der Einbaulehre (26), die Sie über die Nutführung des Tonkopfes geschoben haben, steht und die innere Fläche der Einbaulehre gerade berührt. Die Grösse der Schrauben und Distanzrollen ist nach der des Systems zu wählen.

Die Befestigungsschrauben des Systemkörpers (22) nochmals leicht lösen und das System seitlich soweit verschieben, bis die Nadel sich mit dem Längsstrich des Fadenkreuzes deckt. Die Befestigungsschrauben dann wieder fest anziehen.

3. Für die Längsverschiebung des Tonabnehmersystems lösen Sie die Schraube (24) und verschieben das System soweit, bis die Nadel sich genau mit dem Querstrich des Fadenkreuzes auf der Einbaulehre (26) deckt. Schraube wieder fest anziehen.

Das Abtastsystem ist jetztgenau einjustiertund Sie haben damit auch die Gewähr, daß die Abtastnadel beim automatischen Abspielenimmerindiejeweilige

Einlaufrille der Schallplatte aufsetzt.

Der einschiebbare Tonkopf ist mit einer 5poligen Steckverbindung ausgestattet. Sowohl die beiden Masseverbindungen der Kanäle als auch die Abschirmung des Abtastsystems können getrennt weitergeleitet werden. In der Normalausführung, d. h., wenn im Abtastsystem die Abschirmung mit einem Massestift verbunden ist, verbinden Siedie Anschlußlitzen (25) wie folgt:

= rechter Kanal rot weiß = linker Kanal


grün = rechter Kanal Masse blau = linker Kanal Masse

Tracking-Kontrolle

Um geometrische Abtastfehler zu vermeiden ist es erforderlich, daß sowohl derhorizontale Abstand der

Nadelspitze richtig eingestellt ist.

Im Tonarm PE 2020 ist dies der Fall, wenn sich die Abtastnadel mit dem Fadenkreuz der aufgesteckten Einbaulehre deckt. Wird der Einbau des Systems vom Kunden vorgenommen, können die optimalen Verhältnisse eingestellt werden.



#### Schaltschema für Motor SPM 4/15

Die Schaltung des Motors erfolgt für 220 V durch Serienschaltung der beiden zusammengehörigen Wicklungen, Bei 110 V sind die Wicklungen parallel geschaltet. Über den Spannungsumschalter werden die Wicklungen automatisch auf 110 bzw. 220 V geschaltet.

#### Austausch der Motorrolle von 50 auf 60 Hz

Die Motorrolle (125) ist durch einen Gewindestift (124) gesichert. Die Lage der Motorrolle läßt sich auf der Ankerwelle verändern. Das Reibrad (61) muß auf den einzelnen Stufen der Motorrolle genau an der Mitte liegen. Dabei ist zu beachten,daß die Feinregulierung mit der roten Markierung genau in der Mitte des Bereiches steht. Eine Umstellung von 50 auf 60 Hzkann durch Austausch der Motorrolle vorgenommen werden.

#### **Technische Daten** für Wechselstrommotor SPM 4/15, 110/220 V 50 Hz

1460 Leerlaufdrehzahl (U/min): Stromaufnahme (mA): 57 Aufnahmeleistung (W): 7 Scheinleistung (VA): 12,5 max. Abgabeleistung: (W): Kippmoment (pcm) bei (Ú/min): 100 (1100)


Anzugsmoment (pcm): 64 Windungen pro Spule: 1400

0,15 CuL DIN 46435 Drahtstärke: Widerstand pro Spule bei 25° C: 125 Ohm

Außenabmessungen:  $74 \times 74 \times 74$ (Einbautiefe mm)

Pakethöhe: 15 mm

Rotordurchmesser: 33,5 mm Luftspalt: 0,25 mm



Auswechseln des Tonarmes

Der Tonarm wird komplett mit der Traverse (14) ausgewechselt. Nach LösenderZierkappe (18) wird die Lagerschraube (17) soweit zurückgedreht, daß der Tonarm aus der Kugellagerung herausgehoben werden kann. Vor Entfernen des Tonarmes wird die Tonabnehmerleitung vom Kurzschließer abgelötet und ebenfalls die Zugfeder für die Auflagekraft (26a) aus der Antiskating-Baugruppe mit einem abgebogenen Draht ausgehangen. Die Zugfeder für die Auflagekraft (26a) ist unterhalb der Platine in der Tonarmkonsole an der Antiskating-Baugruppe eingehangen. Um den günstigsten Punkt des Aushängens der Feder zu erreichen, mußein Verstellen des Auflagedruckes am Einstellknopf (21) vorgenommen werden.

Beim Einsetzen des Tonarmes ist darauf zu achten, daß in der Traverse (14) die 7 Stahlkugeln in Apex-Fett gelagert sind. Die Reibung des Lagers muß sehrgering sein. Mit einem Spezialschraubenzieher kann die Lagerschraube (17) durch die Zierkappe

justiert werden.

Beim Auswechseln des Tonarmes mit der gesamten Lagerung einschließlich Antiskating-Einrichtung ist darauf zu achten, daß die Kugelkäfige für das Tonarmlager (22) sauber und staubfrei mit Abrol-Öl eingebaut werden. Die Lagerreibung muß hier besonders genau eingestellt werden. Die Sechskantmutter 5,8 (26) wird mit einem Spezialschlüssel zur Erreichung der Lagerreibung angezogen. Beim Einhängen der Antiskatingfeder (28) ist darauf zu achten, daß sie in der richtigen Lage ohne Veränderung wieder eingehangen wird.


Auswechseln des Begrenzungshebel-Seilzugs Beim Auswechseln des Seilzuges (147) muß die Baugruppe Begrenzungshebel (159) kompl. ausgewechselt werden. Dabei ist zu beachten, daß der Begrenzungshebel in seiner richtigen Lage eingestellt wird (siehe Seite 9).

Auswechseln der Hebestange

Die Hebestange (57) kann nur dann erreicht werden, wenn der Tonarm mit der gesamten Konsole abgebaut ist. Ein Nachfüllen des Silicon-Fettes an der Hebestange ist nur im äußersten Fall vorzunehmen. Beim Nachfüllen sollen die drei Einstiche im geschliffenen Bereich der Hebestange mit Silikonöl - AK 300 000 vollgefüllt werden. Ebenfalls ist zu beachten, daß die Zugfeder (58) an die Hebestange (57) eingehangen wird.

#### Auswechseln der Steuerkurve

Nach Lösen der Befestigungsschrauben (64, 66) für das Tellerlager sowie entfernen der Mutter (133) kann die Steuerkurve nach oben abgehoben werden. Es ist zu beachten, daß hierzu der Transporthebel (150) sowie der Schalthebel (203) aus der Steuerkurve entfernt werden müssen.




Silikon-Öl AK 300 000

Schmieranweisung
Der Plattenwechsler wird bei der Montage an sämtlichen Gleit- und Lagerstellen genügend mit Schmierstoffen versehen. Eine Ergänzung der Schmiermittel sollte bei normalem Gebrauch nach ca. 1000 Betriebsstunden erfolgen. Beim ergänzen der Schmiermittel sind folgende Öle und Fette zu verwenden:


□= Abrol-Öl  $\bigcirc$  = Apex-Fett  $\Delta = Molykote$ 

Schmierstellen		PosNr.
	Steuerhebel-Oberteil-Lagerung Reibradträger - Lagerbolzen	32
	Reibradlasche - Lagerung Drehzahlumschaltkurve - Lagerung	76
Ò	und Kurvenbahn mit Kugelrastung	86-90
	Vertikales Tonarmlager (spars. Auft.) Rasthebel - Lagerung auf Lager-	22-26
	bolzen	192
$\sqcup$	Abtasthebel - Lagerung	154
	Einstellhebel-Unterteil - Lagerung Abdrängstange - Lagerung am	151
	Exzenterbolzen	186
	Einschalthebel - Lagerung	197
	Arretierklinke - Lagerung	201
	Schalthebel - Lagerung	203

	Hebestange - im Bereich der	
	Führungsbuchse	
	Transporthebel Lagerung	
	Begrenzungshebel - Lagerung	
$\circ$	Stellarm - Längsschlitz	81
$\circ$	Rändelscheibe - Lagerung	8
	Hebestange - geschliffener Bereich	57
0	Horizontales Lager	13
$\circ$	Einstellknopf für Antiskating-Korr.	
_	Lagerung und Kurvenbahn	
O	Einstell-Lasche - Lagerung	165
$\circ$	Lagerbügel für Transporthebel	
_	Lagerung	167
$\circ$	Rasthebel - Lagerung im Langloch	
0	der Chassisplatte	
$\bigcirc$	Einstellhebel-Oberteil - Lagerung	
$\sim$	und Friktion	42
$\circ$	Steuerkurve - Lagerung, Gleitstellen	
$\bigcirc$	u. Kurvenbahnen außer Zahnkranz	128
$\otimes$	Schubstangenverlängerung	96
$\otimes$	Abwurfhebel - Exzenter	108
$\cup$	Endabschalthebel/Abwurfhebel	440/400
000 0	Lagerung	113/108
$\cup$	Plattenteller - Lagerung mit Kugel-	07.00
$\bigcirc$	lager	97-99
$\cup$	Gleitstellen des Rast- und Ein-	
$\bigcirc$	schalthebels zum Starthebelbolzen	002
$\simeq$	Schaltetange mit Führung	203
$\simeq$	Schaltstange mit Führung	105
0 0000	Hebestange - Friktionsfläche Reibrad - Lagerung	57
7	Transporthebel - Gleitbahn für	150
<i>ــ</i>	Führungsbuchse	150
	i amangabuchae	




Wichtig ist, daß kein Öl und Fett auf die Friktionsflächen des Reibrades, des Plattentellers und der Antriebsrolle kommt. Bei Verwendung anderer Schmiermittel kann ein chemischer Zersetzungsvorgang eintreten. Wrempfehlen daher, nur die von uns angegebenen Original-Schmiermittel zu verwenden.



# Ersatzteilliste PE 2020

PosNr.	Sach-Nr.	Benennung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 22 24 25 26 a 27 28 29 30 a 31 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 55 55 56 56	15 0632 0 15 3153 0 15 3154 0 14 0600 0 15 0604 0 15 1512 0 15 1540 0 15 0606 0 15 3023 0 15 1519 0 15 0623 0 15 3091 0 15 3098 0 798 010 15 3098 0 793 068 0 15 3107 0 14 3186 0 15 0622 0 791 066 15 1532 0 798 103 15 3034 0 15 3038 0 15 3037 0 15 3039 0 15 3105 0 15 3624 0 15 1539 0 15 1539 0 15 0624 0 15 3126 0 15 1539 0 15 0629 0 790 619 15 0629 0 790 619 15 0628 0 14 3164 0 15 3031 0 00 350 0 14 3034 0 794 708 01 464 0 00 358 0 00 366 0 14 3079 0 14 1520 0 15 3096 0 15 3095 0 15 3095 0 15 3096 0 15 3095 0 15 3095 0 15 3095 0 15 3096 0 15 3095 0 15 3096 0 15 3095 0 15 3095 0 15 3096 0 15 3095 0 15 3096 0 15 3095 0 15 3095 0 15 3096 0 15 3095 0 15 3095 0 15 3095 0 15 3095 0 15 3095 0 15 3096 0 15 3075 0 794 708	Gußplattenteller Bgr. Plattentellerbelag Außenring Plattentellerbelag Mittelstück Abwurfachse 7 mm Abwurfachse 38 mm Kurze Achse Drehzahl-Umschaltknopf Utgr. Chassisplatte Bgr. Rändelscheibe Ausgleichsgewicht Tonarm Bgr. m. Konsole Tonarm Bgr. o Schublade , o. Konsole Befestigungsklammer Halteplatte Stahlkugel 1 mm Traverse Utgr. Blende für Traverse Linsenblechschraube 2,9×16 Lagerschraube Zierkappe für Lagerschraube Konsole Bgr. Senkschraube AM 2,3×3 Einstellknopf Utgr. für Auflagekraft Kugelkäfig für Tonarmlager Lagerbuchse für Tonarm Sechskantmutter M 13×0,5 Untere Konusbuchse Sechskantmutter M 5,8×0,35 Zugfeder für Auflagekraft Antiskating Bgr. Antiskatingfeder Bügel für Tonarmsretierung Tonarmstütze Utgr. Tonarmstütze Utgr. Tonarmstütze Bgr. Spiralspannstift 1,5×5 Steuerhebel-Oberteil Bgr. Sicherungshebel Fühlstift lang Druckfeder Führungsscheibe Wellensicherung 2,3 Unterlegscheibe 12×4×1,2 Druckfeder Zugfeder für Einstellhebel-Oberteil Sicherungslasche Einstellhebel-Oberteil Lagerbolzen Unterlegscheibe 8×3,2×1,5 Zylinderschraube M 2,6×3,5 Einstell knopf für Schublade Schublade Bgr. ohne System Stellkurve Befestigungsplatte Wellensicherung 2,3 Lagerbolzen für Abtasthebel Linsenschraube AM 3×5 Führungsrolle Abdrängstangenführung Wellensicherung 1,9 Unterlegscheibe 10×2,5×0,8 Sechskantmutter M 3,5 Einstellknopf für Antiskating-Feineinstellung Utgr.



PosNr.	SachNr.	Benennung
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 77 77 78 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 101 111 111 111 111 111 111 111 111 11	15 0617 0 00 382 0 791 637 791 648 14 0612 0 01 482 0 792 402 791 672 794 618 791 624 791 672 794 618 791 622 15 3013 0 14 3059 0 15 3024 0 15 1506 0 15 3012 0 794 722 01 460 0 794 708 14 1516 0 01 315 0 794 708 15 3021 0 794 716 15 3022 0 00 378 0 15 1503	Hebestange Bgr. Zugfeder für Hebestange Linsenschraube AM 3×15 Linsenschraube AM 3×28 Reibrad Bgr. Gleitscheibe für Reibrad Linsenschraube AM 3×5 für Motoraufhängung Linsenschraube AM 3×5 Linsenschraube AM 3×5 Linsenschraube AM 4×8 Zahnscheibe Linsenschraube AM 3×4 Aufhängefeder vorne links (blau) Führungsbolzen Federscheibe Einstellhebel Utgr. Aufhängefeder hinten links (grün) Wellensicherung 9 Gleitscheibe Wellensicherung 2,3 Reibradlasche Utgr. Unterlegscheibe Wellensicherung 2,3 Lagerbolzen für Reibradlasche Wellensicherung 6 Stellarm Zugfeder Reibradträger Bgr. Druckfeder Schaltgabel Utgr. Drehzahl-Umschaltkurve Utgr. Druckfeder Stahlkugel 4 mm Wellensicherung 3,2 Linsenschraube AM 3×4 Versteifungswinkel Sechskantmutter M 3 Linsenschraube AM 3×4 Versteifungswinkel Sechskantmutter M 3 Linsenschraube Bgr. Wellensicherung 2,3 Führungswinkel Bgr. Wellensicherung 2,3 Führungswinkel Bgr. Wellensicherung 2,3 Führungswinkel Utgr. Linsenblechschraube B 2,9×6,5 Schaltstange Wellensicherung 2,3 Führungswinkel Utgr. Linsenblechschraube B 2,9×6,5 Schaltstange Wellensicherung 2,3 Rolle für Abwurfhebel Unterlegscheibe 3,2 Zugfeder Endabschaltkelbel Utgr. Zugfeder Für Ausschaltklinke Dämpfungspfropfen Federnapf Kabelhalter

PosNr.	Sach-Nr.	Benennung
118	795 929	Befestigungsschelle -
119	794 313	Unterlegscheibe 3,2
120	791 624	Linsenschraube AM 3×5
121 122	01 316 0 01 201 0	Isolierplättchen
122	01 201 0 10 120 0	Anschlußplättchen oder Utgr.
123	794 165	Spannungsumschalter Bgr. Sech skantmutter M 3
124	790 365	Gewindestift M 3,5×5
125	15 1507 0 15 1508 0	Motorrolle 50 Hz
126	14 0702 0	Motorrolle 60 Hz
127	14 3070 0	Spaltpolmotor SPM 4-15 mit Motoraufhängung Lagerbolzen für Steuerkurve
128 129	15 0616 0	Steuerkurve Bgr.
130	14 1529 0 14 1528 0	Stopweiche
131	14 1530 0	Zahnsegment Horizontalweiche
132	14 3119 0	Kurzschließernocken
133 134	794 167	Sechskantmutter M 3,5
135	14 3190 1 14 0622 0	Aufstellwinkel Kurzschließer
136	794 3130	Unterlegscheibe 3,2
137	791 628	Linsenschraube AM 3×8
138 139	15 3058 0 794 169	Einstellschraube
140	15 3055 0	Sechskantmutter M 4 Schutzspirale
141	15 3073 0	Stützwinkel
141a 142	15 0614 0	Begrenzungshebel Bgr
143	791 306 14 3085 0	Zylinderschraube AM 3×6
144	794 708	Lagerbolzen für Transporthebel Wellensicherung 2,3
145 146	00 367 0	Schenkelfeder für Transporthebel
147	14 3159 0 746 400	Führungsbolzen für Transporthebel Metallseil
148	795 394	Rohrniet
149 150	794 165	Sechskantmutter M 3
150	15 1518 0 14 1519 0	Transporthebel Utgr.
152	794 708	Einstellhebel-Unterteil Wellensicherung 2,3
153 154	15 1537 0	Abtaststift Utgr.
154 155	15 0626 0 00 357 0	Abtasthebel Bgr.
156	01 491 0	Zugfeder für Abtasthebel Unterlegscheibe
157	01 490 0	Federscheibe
158 159	794 716 15 1515 0	Wellensicherung 6
160	00 348 0	Begrenzungshebel Utgr. Zugfeder
161	794 708	Wellensicherung 2,3
162 163	794 270 15 1514 0	Sicherungsmutter
164	15 3134 0	Führungsbuchse Utgr. Schenkelfeder
165	15 1533 0	Einstell-Lasche Utgr.
166 167	794 712 15 3070 0	Wellensicherung 4
168	794 708	Lagerbügel für Transporthebel Wellensicherung 2,3
169	794 431	Federscheibe A 5
170 171	14 3068 0 794 169	Druckhülse
172	791 624	Sechskantmutter M 4 Linsenschrauben M 3×5
173 174	00 360 0	Zugfeder
174 175	791 306 14 1524 0	Zylinderschraube 3×6
176	14 3098 0	Steuerhebel-Unterteil Utgr. Einschaltrolle
177 178	794 702	Wellensicherung 1,2
179	791 624 797 001 3	Linsenschraube AM 3×5
	. 5. 551 5	Netzschalter UL

PosNr.	Sach-Nr.	Benennung	
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205	15 3013 0 795 801 15 1536 0 791 622 15 1517 0 791 304 15 3074 0 01 484 0 794 704 795 504 00 361 1 794 710 14 1525 0 00 369 0 14 3226 0 794 710 00 362 0 14 1532 2 794 710 794 319 10 505 0 14 1533 0 00 364 0 14 1534 1 794 319 794 710	Aufhängefeder rechts (bla Lötöse Schutzwinkel Utgr. Linsenschraube 3×4 Mitnahmesegment Utgr. Zylinderschraube AM 3×5 Abdrängstange Hartpapierscheibe Wellensicherung 1,5 Rohrniet Schenkelfeder für Rasthe Wellensicherung 3,2 Rasthebel Utgr. Zugfeder Schaltfeder Wellensicherung 3,2 Schenkelfeder für Einsch Einschalthebel Utgr. Wellensicherung 3,2 Unterlegscheibe 9×4,2× Arretiersegment Arretierklinke Zugfeder für Arretierklinke Schalthebel Utgr. Unterlegscheibe 9×4,2× Wellensicherung 3,2	bel althebel
		Zubehör für Schublade	e 2020
· *	15 3099 0 02 3940 02 3920 02 3930 02 3660	Einstell-Lehre Distanzhülse 2 mm Distanzhülse 1,5 mm Distanzhülse 0,5 mm Halbrundschrauben mit Sellersgewinde 14 mm Halbrundschrauben mit Sellersgewinde 6,5 mm	2 Stück

#### Einbauanleitung

Der Vorverstärker TV 212 G ist erforderlich, wenn bei Verwendung eines Magnetsystemes weder das Abspielgerät noch der nachgeschaltete Leistungsverstärker einen integrierten Vorverstärker hat. Der TV 212 G kann leicht ohne Lötarbeiten nachträglich eingebaut werden. Bei den Abspielgeräten PE 720 und PE 2020 ist dabei wie folgt vorzugehen:

- a) Das Abspielgerät der Zarge oder dem Werkbrett entnehmen. Hierzu sind die Schraubender beiden Arretierschieber unterhalb der Platine durch das Loch im Plattenteller hindurch zu lösen und die Arretierungsschieber zur Mitte zu schieben.
- b) Den Vorverstärker in die linke hintere Ecke der Zarge oder des Gehäuses stellen.
- c) Das Tonabnehmerkabel am Abspielgerät von der Zugentlastung lösen, das Kabel zusammenwikkeln und in die Tonabnehmerbuchse (1) stecken.
- d) Tonabnehmerkabel (2) des Vorverstärkers nach nach außen führen und Zugentlastung wieder befestigen.


- e) Netzkabel (3) des Vorverstärkers an die Lüsterklemme des Abspielgerätes anschließen.
- f) Vorverstärker mit den mitgelieferten Schrauben an den Boden der Zarge oder des Gehäuses schrauben. Bei den Zargen sind entsprechende Löcher vorgesehen.

Der Vorverstärker wird jetzt mit dem Betriebsschalter des Abspielgerätes ein- und ausgeschaltet. Unabhängig von der Netzspannung liegen an der Lüsterklemme immer 110 V.

Bei Plattenwechslern, wo ein Anschluß für den Vorverstärker über eine Lüsterklemme nicht vorhanden ist, wird der Vorverstärker an die Anschlüsse am Spannungsumschalter bzw. der Anschlußplatte an die Klemmen 2+3 angelötet. Der Vorverstärker ist über den Netzschalter parallel zu einer Wicklung 110 V geschaltet.

Soll der Vorverstärker an 220 V betrieben werden, muß der eingebaute Widerstand (4) durch den mitgelieferten Widerstand 18 k Ohm/3 W ersetzt werden. Diese Änderung sollte jedoch dem Fachmann vorbehalten bleiben.

Falls erforderlich, kann der Vorverstärker TV212G auch direkt an das Netz angeschlossen werden, wenn am Netzkabel (3) ein Netzstecker angebracht wird. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß der Vorverstärker dann nicht automatisch mit dem Abspielgerät vom Netz getrennt wird, sondern so nur durch Herausziehen des Netzsteckers abgeschaltet werden kann.



Stereo - Entzerrervorverstärker 623210 TV 212

# Technische Daten TV 212

Frequenzgang:

entzerrt nach DIN 45547 mit geringer Frequenzgang-Ab-

weichung im Baßbereich zur

Unterdrückung von Rumpelgeräuschen

Verstärkung bei 1000

1000 Hz

34 db

Störspannung:

> 60 db

Störspannung. Übersprechdämpfung >65 db

Klirrfaktor bei 1000 Hz: <0,1% bei U<sub>A</sub>=5 V
Betriebsspannung: 110 V (220 V durch
Austausch des Widerstandes)

Leistungsaufnahme:

Abmessungen:

1,5 VA 97×98×52 mm

Gewicht:

ca. 500 g

### Ersatzteilpreisliste TV 212

Sach-Nr.	Benennung
62 074 0 62 074 0 62 155 0 62 319 0 03 497 0 03 388 1 03 491 0 795 936 02 388 0 02 389 0 791 646 05 429 0 792 817 62 320 0 794 858 797 250 0 791 622	Netzanschlußlitze Anschlußlitze Doppeltonabnehmerkabel Kabeldurchführungstülle Distanzbolzen Distanzrolle Linsenschraube M 3×25 Halteklotz Zylinder-Blechschraube Gehäusedeckel Unterlegscheibe 3,2